



INSTRUKCJA OBSŁUGI

UCHWYT DO SZYB I PŁYTEK PRZYSSAWKA PRÓŻNIOWA Z AKUMULATOREM I WYŚWIETLACZEM



fachmayer.com

PRO-PRO15

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Proszę oczyścić powierzchnię pracy.
2. Proszę oczyścić dolną gumową część przyssawki przed użyciem.
3. Unikaj dostania się popiołu i wody do otworu wyciągu powietrza.
4. Unikaj zabrudzenia przyssawki olejem, aby nie skrócić jej żywotności.
5. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie i rozpocząć ssanie. Praca zostanie zatrzymana, gdy ciśnienie osiągnie maksimum, a następnie wznowiona, gdy spadnie poniżej poziomu 130 KG.
6. Podwójne naciśnięcie przycisku wypuści powietrze, kliknięcie przycisku będzie kontynuować ssanie.

7. Przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby wyłączyć zasilanie. Jeśli nie będzie żadnej operacji w ciągu 30 sekund po zwolnieniu ciśnienia, zasilanie zostanie automatycznie wyłączone.
8. Napięcie ładowania przyssawki wynosi 5V.

 Likwidacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (zasady obowiązujące w Unii Europejskiej)

Uwaga: Tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Przekreślony kontener kolowy na odpady wskazuje na selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Selektywna zbiórka i recykling tego typu odpadów przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych oraz zapobiegają potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi mogącym powstać przy niewłaściwym usuwaniu produktu. Dalsze informacje można uzyskać u odpowiednich władz lokalnych lub w miejscu zakupu produktu.

PRZECHOWYWANIE:

1. Wyczyść gumę w dolnej części przyssawki.
2. Nałóż osłonę ochronną.
3. Umieść przyssawkę w walizce.

STRUKTURA WEWNĘTRZNA:

1. Rękojeść elektrycznej przyssawki.
2. Przycisk operacyjny.
3. Port ładowania (USB-C).
4. Osłona przednia.



PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała
POLAND



USER MANUAL

VACUUM SUCKER WITH AUTO AIR PUMP 150KG



fachmayer.com

PRO-PRO15

USAGE METHOD:

1. Please clean the surface of the ceramic tile.
2. Please clean the bottom rubber sucker before use.
3. Avoid ash and water intake from the air extraction port.
4. Avoid getting the sucker stained with oil, so as not to reduce the service life of the sucker.
5. Long press the button for 2 seconds to initiate suction and turn on device. It will stop working when the pressure reaches the maximum.
6. When the pressure drops to the specified level, suction will resume. Double click the button to exhaust, and click the button to continue suction.

7. Long press the button for 2 seconds to turn off the power. If there is no operation within 30 seconds after the exhaust pressure is released, the power will be automatically turned off.
8. Suction cup charging voltage: 5V.

 Disposal of Used Electrical and Electronic Equipment (EU Regulations)

Note: This product should not be disposed of with regular household waste. The user is responsible for delivering used equipment to the designated collection point for electrical and electronic devices. A crossed-out wheeled bin symbol indicates selective collection of electrical and electronic equipment. Selective collection and recycling of such waste contribute to the preservation of natural resources and prevent potential negative environmental and health effects that may occur from improper product disposal. Further information can be obtained from local authorities or at the place of product purchase.

STORAGE:

1. Clean the rubber on the bottom of the sucker.
2. Cover the protective cover.
3. Place the suction cup into the special box.

INTERNAL STRUCTURE:

1. Electric suction cup handle.
2. Operation button.
3. Charging port (USB-C).
4. Front cover.



PRO Sp. z o.o.
ul. Strażacka 76
43-382 Bielsko-Biała
POLAND